

Câbles codeur

Pour codeurs absolus et incrémentaux

Symbole	Caractéristiques	Modèle	Présentation
③	Câble codeur pour servomoteurs R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)□	1,5 m R88A-CRKA001-5CR-E	
		3 m R88A-CRKA003CR-E	
		5 m R88A-CRKA005CR-E	
		10 m R88A-CRKA010CR-E	
		15 m R88A-CRKA015CR-E	
		20 m R88A-CRKA020CR-E	
	Câble codeur pour servomoteurs R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)□ R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)□ R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20□ R88M-K(7K5/11K0/15K0)15□ R88M-K(900/2K0/3K0/4K5/6K0)10□ R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)□ R88M-KH7K515C□	1,5 m R88A-CRKC001-5NR-E	
		3 m R88A-CRKC003NR-E	
		5 m R88A-CRKC005NR-E	
		10 m R88A-CRKC010NR-E	
		15 m R88A-CRKC015NR-E	
		20 m R88A-CRKC020NR-E	

Remarque : pour les servomoteurs dotés d'un codeur absolu, vous devez ajouter l'allonge de câble de batterie R88A-CRGD0R3C□ (voir ci-dessous) ou brancher une batterie de secours dans le connecteur d'E/S CN1.

Câble avec batterie pour codeur absolu (uniquement allonge de câble pour codeur)

Symbole	Caractéristiques	Modèle	Présentation
D	Câble avec batterie pour codeur absolu	Batterie non comprise 0,3 m R88A-CRGD0R3C-E	
		Batterie comprise 0,3 m R88A-CRGD0R3C-BS-E	
	Batterie de secours pour codeur absolu	2 000 mA.h 3,6 V - R88A-BAT01G	

Câbles d'alimentation

Symbole	Caractéristiques	Modèle	Présentation
E	Pour servomoteurs 200 V R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-□□S2 Remarque : pour servomoteurs avec frein R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2, le câble de frein distinct R88A-CAKA□□□BR-E est nécessaire	1,5 m R88A-CAKA001-5SR-E	
		3 m R88A-CAKA003SR-E	
		5 m R88A-CAKA005SR-E	
		10 m R88A-CAKA010SR-E	
		15 m R88A-CAKA015SR-E	
		20 m R88A-CAKA020SR-E	
	Pour servomoteurs 200 V R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-□□S2 R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-□□S2 R88M-K90010(H/T)-□□S2	1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E	
		3 m R88A-CAGB003SR-E	
		5 m R88A-CAGB005SR-E	
		10 m R88A-CAGB010SR-E	
		15 m R88A-CAGB015SR-E	
		20 m R88A-CAGB020SR-E	
	sans frein	1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E	
		3 m R88A-CAGB003BR-E	
		5 m R88A-CAGB005BR-E	
		10 m R88A-CAGB010BR-E	
		15 m R88A-CAGB015BR-E	
		20 m R88A-CAGB020BR-E	
	avec frein	1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E	
		3 m R88A-CAKF003BR-E	
		5 m R88A-CAKF005BR-E	
		10 m R88A-CAKF010BR-E	
		15 m R88A-CAKF015BR-E	
		20 m R88A-CAKF020BR-E	
	Pour servomoteurs 400 V R88M-K(750/1K0/1K5/2K0)30(F/C)-□□S2 R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-□□S2 R88M-K90010(F/C)-□□S2 R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-□□S1	1,5 m R88A-CAGB001-5SR-E	
		3 m R88A-CAGB003SR-E	
		5 m R88A-CAGB005SR-E	
		10 m R88A-CAGB010SR-E	
		15 m R88A-CAGB015SR-E	
		20 m R88A-CAGB020SR-E	
	sans frein	1,5 m R88A-CAGB001-5BR-E	
		3 m R88A-CAGB003BR-E	
		5 m R88A-CAGB005BR-E	
		10 m R88A-CAGB010BR-E	
		15 m R88A-CAGB015BR-E	
		20 m R88A-CAGB020BR-E	
	avec frein	1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E	
		3 m R88A-CAKF003BR-E	
		5 m R88A-CAKF005BR-E	
		10 m R88A-CAKF010BR-E	
		15 m R88A-CAKF015BR-E	
		20 m R88A-CAKF020BR-E	

Symbole	Caractéristiques		Modèle	Présentation
E	Pour servomoteurs 400 V R88M-KH2K020(F/C)-□□S1	sans frein	1,5 m R88A-CAKC001-5SR-E	
			3 m R88A-CAKC003SR-E	
			5 m R88A-CAKC005SR-E	
			10 m R88A-CAKC010SR-E	
			15 m R88A-CAKC015SR-E	
			20 m R88A-CAKC020SR-E	
		avec frein	1,5 m R88A-CAKF001-5BR-E	
			3 m R88A-CAKF003BR-E	
			5 m R88A-CAKF005BR-E	
			10 m R88A-CAKF010BR-E	
			15 m R88A-CAKF015BR-E	
			20 m R88A-CAKF020BR-E	
	Pour servomoteurs 400 V R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-□□S2 R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-□□S2 R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-□□S2 R88M-K4K510C-□□S2 R88M-KH(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-□□S1	sans frein	1,5 m R88A-CAGD001-5SR-E	
			3 m R88A-CAGD003SR-E	
			5 m R88A-CAGD005SR-E	
			10 m R88A-CAGD010SR-E	
			15 m R88A-CAGD015SR-E	
			20 m R88A-CAGD020SR-E	
		avec frein	1,5 m R88A-CAGD001-5BR-E	
			3 m R88A-CAGD003BR-E	
			5 m R88A-CAGD005BR-E	
			10 m R88A-CAGD010BR-E	
			15 m R88A-CAGD015BR-E	
			20 m R88A-CAGD020BR-E	
	Pour servomoteurs 400 V R88M-K6K010C-□□S2 R88M-K7K515C-□□S2 R88M-KH7K515C-□□S1 Remarque : pour servomoteurs avec frein R88M-K(6K010/7K515)C-BS2 et R88M-KH7K515C-BS1, le câble de frein distinct R88A-CAGE□□□BR-E est nécessaire	Câble d'alimen- tation uni- quement	1,5 m R88A-CAKE001-5SR-E	
			3 m R88A-CAKE003SR-E	
			5 m R88A-CAKE005SR-E	
			10 m R88A-CAKE010SR-E	
			15 m R88A-CAKE015SR-E	
			20 m R88A-CAKE020SR-E	
	Pour servomoteurs 400 V R88M-K(11K0/15K0)15C-□□S2 Remarque : pour servomoteurs avec frein R88M-K(11K0/15K0)15C-BS2, le câble de frein distinct R88A-CAGE□□□BR-E est nécessaire	Câble d'alimen- tation uni- quement	1,5 m R88A-CAKG001-5SR-E	
			3 m R88A-CAKG003SR-E	
			5 m R88A-CAKG005SR-E	
			10 m R88A-CAKG010SR-E	
			15 m R88A-CAKG015SR-E	
			20 m R88A-CAKG020SR-E	

Câbles de frein (pour servomoteurs 200 V 50 à 750 W et servomoteurs 400 V 6 à 15 kW)

Symbole	Caractéristiques		Modèle	Présentation
F	Câble de frein uniquement. Pour servomoteurs 200 V avec frein R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2	1,5 m	R88A-CAKA001-5BR-E	
		3 m	R88A-CAKA003BR-E	
		5 m	R88A-CAKA005BR-E	
		10 m	R88A-CAKA010BR-E	
		15 m	R88A-CAKA015BR-E	
		20 m	R88A-CAKA020BR-E	
	Câble de frein uniquement. Pour servomoteurs 400 V avec frein R88M-K6K010C-BS2 R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2 R88M-KH7K515C-BS1	1,5 m	R88A-CAGE001-5BR-E	
		3 m	R88A-CAGE003BR-E	
		5 m	R88A-CAGE005BR-E	
		10 m	R88A-CAGE010BR-E	
		15 m	R88A-CAGE015BR-E	
		20 m	R88A-CAGE020BR-E	

Connecteurs pour câbles de codeur, d'alimentation et de frein

Caractéristiques		Servomoteur applicable	Modèle
Connecteurs de réalisation câbles codeur	Côté driver (CN2)	Tous les modèles	R88A-CNW01R
	Côté moteur	R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)□	R88A-CNK02R
	Côté moteur	R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)□ R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)□ R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20□ R88M-K(900/2K0/3K0)10□ R88M-K(4K5/6K0)10C-□ R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-□ R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0/7K5)□	R88A-CNK04R
	Côté moteur	R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)□	R88A-CNK11A
Connecteurs de réalisation câbles d'alimentation	Côté moteur	R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-S2 R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-S2 R88M-K90010(H/T)-S2 R88M-K(750/1K0/1K5/2K0)30(F/C)-S2, R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0)20(F/C)-S2 R88M-K90010(F/C)-S2 R88M-KH(1K0/1K5)20(F/C)-S1	MS3108E20-4S
	Côté moteur	R88M-K(1K0/1K5)30(H/T)-BS2 R88M-K(1K0/1K5)20(H/T)-BS2 R88M-K90010(H/T)-BS2	MS3108E20-18S
	Côté moteur	R88M-K(750/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)30(F/C)-BS2 R88M-K(400/600/1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS2 R88M-K(900/2K0/3K0)10(F/C)-BS2 R88M-K4K510C-BS2 R88M-KH(1K0/1K5/2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-BS1	MS3108E24-11S
	Côté moteur	R88M-K(3K0/4K0/5K0)30(F/C)-S2 R88M-K(3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S2 R88M-K(2K0/3K0)10(F/C)-S2 R88M-K4K510C-S2 R88M-KH(2K0/3K0/4K0/5K0)20(F/C)-S1	MS3108E22-22S
	Côté moteur	R88M-K6K010C-□ R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-□ R88M-KH7K515C-□S1	MS3108E32-17S
	Côté moteur	R88M-K(050/100/200/400/750)30(H/T)-BS2	R88A-CNK11B
Connecteur pour câble de frein	Côté moteur	R88M-K6K010C-BS2 R88M-K(7K5/11K0/15K0)15C-BS2 R88M-KH7K515C-BS1	MS3108E14S-2S

Remarque : 1. Tous les câbles repris sont flexibles et blindés (sauf le R88A-CAKA□□□-BR-E qui est seulement un câble flexible).
2. Tous les connecteurs et câbles repris sont de classe IP67 (sauf le connecteur R88A-CNW01R et le câble R88A-CRGD0R3C).